# ATI REMOTE WONDER™

Installationsanleitung

## Ausschlussklausel

Das vorliegende Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmtATITechnologies Inc. keinerlei Haftung bezüglich des Betriebs mit bzw. der Verwendung von ATI Hardware, Software oder sonstigen hierin beschriebenen Produkten und Dokumentationen, noch für irgendeine Handlung bzw. Unterlassung seitens ATI bezüglich solcher Produkte oder dieser Dokumentation, oder für jegliche Betriebsunterbrechung, geschäftlichen Verlust bzw. Unterbrechung, Verlust bei erwarteten Gewinnen oder für besonders hohe oder zusätzliche Schäden bzw. Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistung oderVerwendung der ATI Hardware, Software oder sonstiger hierin zur Verfügung gestellter Produkte oder Dokumentationen.

ATI Technologies Inc. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne weitere Vorankündigung an einem hierin beschriebenen Produkt oder System vorzunehmen, um dessen Zuverlässigkeit, Funktionsweise oder Design zu verbessern. Bezüglich derATI-Produkte, die dieses Dokument behandelt, lehnt ATI jegliche ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich solcher Produkte ab, unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, die impliziten Garantien für Verkaufsfähigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung.

© Copyright 2002, by ATI Technologies Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich das Recht zur Wiedergabe dieser Anleitung bzw. Teilen derselben in irgend einer Form ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ATI Technologies Inc.

Funktionen und Spezifikationen können ohneVorankündigung geändert werden. Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

ALL-IN-WONDER RADEON 7500, ALL-IN-WONDER RADEON 8500, ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV, RADEON, RAGE 128, RAGE 128 PRO, REMOTE WONDER – ATI Technologies Inc.; Windows – Microsoft Corp.

# Installation der ATI REMOTE WONDER™

Die ATI REMOTE WONDER ersetzt alle Funktionen einer Maus in allen Windows®-Softwareprogrammen. Wenn Sie eine ATI-Grafikkarte auf Ihrem System installiert haben, verfügen Sie auch über zusätzliche Steuerungen für ATI-Software.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der ATI REMOTE WONDER und legen Sie 4 Batterien Typ AAA ein.
2. Legen Sie die beigefügte *ATI Installation CD* in das CD-ROM-Laufwerk ein.
3. Wenn Sie über eine ATI ALL-IN-WONDER RADEON 7500/8500/8500DV-Grafikkarte verfügen, wird die ATI REMOTE WONDER-Software automatisch installiert, sobald Sie auf **Einfache Installierung** auf dem Installationsbildschirm der ATI-CD klicken. Gehen Sie nach Beenden der Installation zu Schritt *5* weiter.

   Wenn Sie über eine Grafikkarte der ATI RAGE 128/128 PRO, RADEON-Familie bzw. eine neuere Grafikkarte verfügen, klicken Sie auf **Einfache Installierung** auf dem Installationsbildschirm der ATI-CD, um die neueste ATI Multimedia Center-Software zu installieren, und starten Sie den Computer erneut.

   Wenn Sie eine ältere ATI-Grafikkarte verwenden, bzw. eine Grafikkarte, die nicht von ATI stammt, gehen Sie weiter zu Schritt *4*. In diesem Fall steuert Ihre ATI REMOTE WONDER nur die Maus und eine beschränkte Anzahl von Basisbefehlen (wie Pfeil rechts, Pfeil links und Eingabe) in vielen Windows-Anwendungen.
4. Installieren Sie die ATI REMOTE WONDER-Software:

   *Klicken Sie auf das Symbol ATI REMOTE WONDER auf dem Installationsbildschirm der ATI-CD. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, und starten Sie anschließend den Computer neu.*
5. Verbinden Sie den Fernempfänger mit einem beliebigen freien USB-Anschluss Ihres Computers.

   *Wenn Sie die Software auf einem Windows® 98 oder Windows® Me-Computer installieren, kann es sein, dass Sie zum Suchen der Datei x10uif.sys aufgefordert werden, wenn Windows "Neue Hardware erkennt". Diese Datei befindet sich in C:\Programme\ATI Multimedia\Remote\Treiber.*

Das Symbol der ATI REMOTE WONDER wird auf der Windows-Taskleiste angezeigt. Die ATI REMOTE WONDER ist jetzt einsatzbereit!

Die folgende Tabelle listet alle Funktionen der ATI REMOTE WONDER auf, die bei Verwendung von ATI Multimedia Center 7.6 oder höher zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass Sie ein Produkt der ALL-IN-WONDER-Familie benötigen, um auf die Funktionen unter dem Eintrag **TV** zuzugreifen.

| | Funktion | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taste** | **TV** | **DVD** | **Video CD** | **File Player** | **CD Audio** | **Windows** |
| | Das Thumbpad steuert Cursor-Bewegungen in allen Modi. | | | | | |
| POWER | Aus | | | | | Alt+F4 |
| TV | TV-Fokus | TV-Start | | | | |
| DVD | DVD-Start | DVD-Fokus | DVD-Start | | | |
| WEB | Browser-Start | | | | | |
| | Start der Media Library | | | | | |
| | Das Fenster im Vordergrund wird gegebenenfalls maximiert/ wiederhergestellt. | | | | | |
| | Lauter/Leiser | | | | | Lauter/ Leiser* |
| | Kanal weiter/ zurück | Keine Handlung | | | | |
| MUTE | Ton ein/aus | | | | | Ton ein/ aus* |
| 0 - 9 | Numerische Tasten | | | | | |
| | Keine Handlung | Stamm-Menü öffnen | Keine Handlung | | | |
| | Setup-Menü öffnen | | | | | Keine Handlung |
| | Pfeil-Hoch Taste | | | | | |
| | Pfeil-Runter Taste | | | | | |
| | Pfeil-Rechts Taste | | | | | |
| | Pfeil-Links Taste | | | | | |
| | Eingabe | Eingabe / Navigation sauswahl | Eingabe | | | |
| | Wiedergabe im TV-On-Demand-Modus | Wiedergabe | | | | Wieder-gabe* |
| | Aufruf des TV-On-Demand-Modus | Pause | | | | Pause* |

| | Funktion | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Knopf** | **TV** | **DVD** | **Video CD** | **File Player** | **CD Audio** | **Windows** |
| | Beenden TV-On-Demand-Modus | Stop | | | | Stop* |
| | Rücklauf im TV-On-Demand-Modus | Rücklauf | | | | Vorige Spur* |
| | Schnellvorlauf im TV-On-Demand-Modus | Schnellvorlauf | | | | Nächste Spur* |
| | Aufnahme | Keine Handlung | | | | |
| | Ziehen (bei gedrückt gehaltener linker Maustaste) | | | | | |
| A, B, C, D, E, F | Programmierbare Tasten. Zum Programmieren der Tasten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der ATI REMOTE WONDER in der Systemablage. | | | | | |
| | TV-On-Demand-Modus ein/aus | Keine Handlung | | | | |

*Diese Funktion wird von vielen Windows® Multimedia-Anwendungen unterstützt.

- Die Reichweite der ATI REMOTE WONDER hängt von der Umgebung ab. Für optimale Ergebnisse sollte der Empfänger möglichst weit vom PC-Gehäuse und Monitor aufgestellt werden.
- Die ATI REMOTE WONDER arbeitet bei 433 MHz.